



INTALLATION INSTRUCTIONS FOR SHOWER HEAD - 12020

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: PTFE thread tape (not included)

1. Remove existing Shower head from shower arm by holding shower arm and turning shower head counter-clockwise. (you can use pliers or adjustable wrench for removal) Use care to not unscrew shower arm as this may result in a leak.
2. Install shower head. With the thread end facing the installer, use PTFE thread tape and wrap in a clockwise rotation on shower arm 3-4 times around threads. Ensure the washer is installed in the nut on shower head. **HAND** tighten the shower head onto the shower arm; do not use wrench or pliers.
3. Turn on faucet to ensure proper flow and check for leaks. Use lever on side of shower head to adjust spray functions.

Instrucciones

Herramientas requeridas: Cinta adhesiva para rosca de PTFE (no incluida)

1. Retira el cabezal de ducha existente del brazo de ducha sujetando el brazo de ducha y girando el cabezal de ducha en sentido contrario a las manecillas del reloj. (puedes usar alicates o una llave ajustable para quitarlo) Ten cuidado de no desenroscar el brazo de la ducha, ya que esto puede provocar una fuga.
2. Instala el cabezal de ducha. Con el extremo de la rosca mirando hacia el instalador, usa cinta para roscas de PTFE y envuélvela girando en el sentido de las manecillas del reloj en el brazo de la ducha 3 o 4 veces alrededor de las roscas. Asegúrate de que la arandela esté instalada en la tuerca del cabezal de la ducha. Aprieta a **MANO** el cabezal de la ducha en el brazo de la ducha; no uses llave ni alicates.
3. Abre el grifo para garantizar el flujo adecuado y comprueba que no haya fugas. Usa la palanca en el costado del cabezal de la ducha para ajustar las funciones del rociado.