



6" BALL ROD ASSEMBLY FOR PFISTER®

CONJUNTO DE VARILLA DE BOLA DE 6" PARA PFISTER®

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench, Adjustable Pliers

1. Lift Pop-Up Stopper inside sink. If Pop-Up Stopper does not lift out, Ball Rod (B) stem must be inserted in hole in bottom tab of Pop-Up Stopper.
2. Slide Cone Washers (not shown) or Clevis Clip (D) and Pull Rod (E) off Ball Rod (B). Note: Mark hole in Pull Rod (E) where Ball Rod (B) is inserted.
3. Unscrew Nut (A) on Pop-up Drain (C). Remove Ball Rod (B). Retain Nut (A) and Washer (if used, not shown).
4. Place Nut (A) and Washer (if used, not shown) onto long stem of Ball Rod (B). If required (see step 1), align Pop-Up Stopper and insert Ball Rod (B) stem through hole in bottom tab of Pop-Up Stopper (not shown). Tighten Nut (A). Adjust tightness to allow snug movement and stop leakage.
5. Attach Pull Rod (E).
 - a. With Cone Washers (not shown):
 - i. Slide one Cone Washer, flat side first onto Ball Rod (D).
 - ii. Slide marked hole on Pull Rod (E) onto Ball Rod (B).
 - iii. Slide second Cone Washer, cone side first, onto Ball Rod (B).
 - iv. Adjust Pull Rod (E) to move freely.
 - b. With Clevis Clip (D)
 - i. Slide Ball Rod (B) through hole in Clevis Clip (D).
 - ii. Slide marked hole on Pull Rod (E) onto Ball Rod (B).
 - iii. Pinch Clevis Clip (D). Slip other hole in Clevis Clip (D) onto Pull Rod (E).
 - iv. Adjust Pull Rod (E) to move freely.
6. Close Drain. Fill sink. Open Drain. Check for leaks.

Instrucciones

Herramientas Necesarias: Llave Ajustable, Alicates Ajustables

1. Levanta el Tapón Emergente del lavamanos. Si el Tapón Emergente no se levanta, el vástago de la Varilla de Bola debe estar insertado en el orificio de la lengüeta inferior del Tapón Emergente (B).
2. Retira de la Varilla de Bola (B) las Arandelas Cónicas (no se muestran) o la Presilla de Horquilla (D) y la Varilla de Empuje (E). Nota: Marca el agujero en la Varilla de Empuje (E) donde se inserta la Varilla de Bola (B).
3. Desenrosca la Tuerca (A) del Desagüe Emergente (C). Retira la Varilla de Bola (B). Guarda la Tuerca (A) y la Arandela (en caso de usarla, no se muestra).

Varilla de Bola (A). De ser necesario (ver paso 1), alinea el Tapón Emergente e inserta el vástago de la Varilla de Bola (B) a través del orificio de la lengüeta inferior del Tapón Emergente (no se muestra). Aprieta la Tuerca (A). Ajusta para permitir un movimiento fluido y detener los goteos.
5. Coloca la Varilla de Empuje (E)
 - a. con las Arandelas Cónicas (no se muestran):
 - i. Coloca una de las Arandelas Cónicas, con el lado plano primero, en la Varilla de Bola (D).
 - ii. Desliza el orificio marcado de la Varilla de Empuje (E) hasta la Varilla de Bola (B).
 - iii. Coloca la segunda Arandela Cónica, con el lado cónico primero, en la Varilla de Bola (B).
 - iv. Ajusta la Varilla de Empuje (E) para que se mueva libremente
 - b. con la Presilla de Horquilla (D).
 - i. Pasa la Varilla de Bola (B) a través del orificio de la Presilla de Horquilla (D).
 - ii. Desliza el orificio marcado de la Varilla de Empuje (E) hasta la Varilla de Bola (B).
 - iii. Aprieta la Presilla de Horquilla (D). Coloca la otra Presilla de Horquilla (D) en la Varilla de Empuje (E).
 - iv. Ajusta la Varilla de Empuje (E) para que se mueva libremente.
6. Cierra el Desagüe. Llena el lavamanos. Abre el Desagüe. Verifica si hay fugas

