



Instructions

Tools Required: None

1. Remove old Strainer by pulling straight up.
2. Replace with new Strainer.

Instrucciones

Herramientas requeridas: ninguna

1. Retirar el cedazo usado tirándolo hacia arriba.
2. Reemplazar con el nuevo cedazo.

